



Instrukcja obsługi:

DBS-25-10 FSV/RC

DBS-40-10 FSV/RC

DBS-50-10 FSV/RC



Spis treści

1.	Bezpieczeństwo	3
2.	Zestaw i jego opis	4
3.	Przygotowanie do pracy	6
4.	Prace podczas oczyszczania strumieniowo-ściernego.....	8
5.	Konserwacja	10
6.	Rozwiązywanie problemów	11
7.	Parametry techniczne	13
8.	Ustawienie i instalacja	14
9.	Obsługa oczyszczarki.....	16
10.	Czyszczenie, konserwacja i naprawa zbiornika	17



UWAGA!

NALEŻY PRZECZYTAĆ I W PEŁNI ZROZUMIEĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRACY.

PONIŻSZE INFORMACJE SĄ WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA OPERATORA
ORAZ PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIŻU.

1. Bezpieczeństwo


UWAGA!

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DLA OCZYSZCZANIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO.

1. Należy nosić wyposażenie ochronne: hełm z nadmuchem powietrza, filtr powietrza do oddychania, kombinezon ochronny, rękawice skórzane i specjalne obuwie.
2. Nie używać zniszczonego lub uszkodzonego wyposażenia podczas pracy.
3. Kierować dyszę tylko na powierzchnię, która ma być oczyszczona.
4. Stosować wyłącznie suche i dobrze przesiane materiały ścierne, odpowiednie do prac podczas oczyszczania strumieniowo-ściernego.
5. Pracownicy bez wyposażenia zabezpieczającego powinni znajdować się poza strefą wykonywanych prac oczyszczania strumieniowo-ściernego.
6. Przed rozpoczęciem oczyszczania strumieniowo-ściernego należy:
 - Zapewnić, aby węże i osprzęt nie były zużyte;
 - Umocować łączniki węży przy pomocy drutu;
 - Zapewnić, aby powietrze było doprowadzane do hełmu;
 - Zapewnić, aby zawór ciśnieniowy był we właściwej pozycji;
 - Zapewnić, aby oczyszczarka była w stabilnej pozycji

2. Zestaw i jego opis

Rys. 2.1



2.1. Zestaw

Tabela 2.1.

Kod produktu	Model	Opis, zestaw:
10510	DBS-25-10 FSV/RC	Oczyszczarka strumieniowo-ścierna 25 l, kosz zasypowy, separator wilgoci CAF-3, zawór do sterowania RCV, uchwyt do sterowania DMH, zawór ścierniwa FSV, wąż podwójny do sterowania 20 m, szybko-złącza do sterowania.
10514	DBS-40-10 FSV/RC	Oczyszczarka strumieniowo-ścierna 40 l, kosz zasypowy, separator wilgoci CAF-3, zawór do sterowania RCV, uchwyt do sterowania DMH, zawór ścierniwa FSV, wąż podwójny do sterowania 20 m, szybko-złącza do sterowania.
10515	DBS-50-10 FSV/RC	Oczyszczarka strumieniowo-ścierna 50 l, kosz zasypowy, separator wilgoci CAF-3, zawór do sterowania RCV, uchwyt do sterowania DMH, zawór ścierniwa FSV, wąż podwójny do sterowania 20 m, szybko-złącza do sterowania.
10110870	RCV	Zawór do sterowania (5, Rys. 2.1)
10110880	DMH	Uchwyt do sterowania (11, Rys. 2.1)
10112106	WĄŻ DO STEROWANIA	Wąż podwójny do sterowania, d=6 mm, rolka 20 m (4, Rys. 2.1)

Rys. 2.1

- 1— pokrywa,
- 2— kosz zasypowy,
- 3— zbiornik oczyszczarki,
- 4— wąż do sterowania,
- 5— Zawór do sterowania RCV,

- 6— separator wilgoci CAF-3
- 7— wąż do oczyszczania strumieniowo-ściernego
- 8— hełm COMFORT
- 9— uchwyt dyszy
- 10— dysza

- 11— uchwyt DMH
- 12— wąż doprowadzający powietrze do oddychania
- 13— filtr powietrza do oddychania BAF-1
- 14— zawór kulowy

3. Przygotowanie do pracy

W celu uruchomienia systemu zdalnego sterowania należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Jeżeli jest to konieczne, należy skrócić podwójny wąż sterowania do długości stosowanego węża do oczyszczania strumieniowo-ściernego.
2. Przyłączyć osprzęt dostarczony w zestawie z zaworem RCV. Wąż sterowania należy przyłączyć z jednej strony do uchwytu DMH, a z drugiej do zaworu sterowania RCV.



UWAGA!

NIE ZACISKAĆ ZŁĄCZY ZBYT MOCNO, W SZCZEGÓLNOŚCI ZŁĄCZY UCHWYTU DMH. MOŻE TO USZKODZIĆ NIEKTÓRE ELEMENTY I SPOWODOWAĆ NIESZCZELNOŚĆ.

3. Zapewnić, aby wszystkie połączenia były szczelne.
4. Zapewnić, aby połączenia na zaworze RCV i uchwytu DMH były podłączone poprawnie i zgodnie z kolorem. Niewłaściwe podłączenie węży spowoduje niesprawność systemu sterowania.
5. Przymocować uchwyt DMH do węża do oczyszczania strumieniowo-ściernego przy pomocy opasek zaciskowych za uchwytem dyszy.
6. Zalecamy połączyć podwójny wąż sterowania do węża do oczyszczania strumieniowo-ściernego przy pomocy opasek zaciskowych co 1,5 m.
7. Upewnij się, że sprężarka jest ustawiona poza strefą obróbki strumieniowo-ścierniej



UWAGA!

NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SEPARATORA WILGOCI I OLEJU PODCZAS STOSOWANIA SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZUŻYWIANIU SIĘ ZAWORU RCV.

OPRÓCZ TEGO, SEPARATOR WILGOCI I OLEJU OPTYMALIZUJE PRACĘ PODCZAS OCZYSZCZANIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO.

8. Włączyć kompresor i zwiększyć ciśnienie oraz temperaturę do wartości roboczych.

9. Otworzyć zawór kulowy na przewodzie sprężonego powietrza (rękojeść otwartego zaworu powinna być równoległa do przewodu sprężonego powietrza).
10. Otworzyć zawór kulowy (14 Rys. 2.1).
11. Zamknąć zawór ścierniwa FSV.
12. Złącze sprężonego powietrza podłączyć do złącza na oczyszczarce. Średnica węża sprężonego powietrza powinna wynosić co najmniej 1 cal.
13. Złącze węża do oczyszczania strumieniowo-ściernego podłączyć do złącza na oczyszczarce. Zablokować łącznik węża przy pomocy drutu.
14. Napełnić zbiornik oczyszczarki materiałem ściernym.
15. Założyć wyposażenie ochronne.

4. Prace podczas oczyszczania strumieniowo-ściernego.

4.1. Uruchamianie

1. Sprawdzić wszystkie połączenia między kompresorem a dyszą, aby zapewnić, że są one właściwie zamocowane (źle zamocowany wąż powietrza kompresora może spowodować uszkodzenie).
2. Zapewnić, aby oczyszczarka strumieniowo-ścierna była napełniona materiałem ściernym.
3. Zapewnić, aby były przestrzegane konieczne środki bezpieczeństwa operatora i innych osób:
 - stosowanie wyposażenia ochronnego,
 - doprowadzanie oczyszczonego powietrza do hełmu.
4. Zawsze sprawdzać pozycję dźwigni uchwytu DMH, która powinna znajdować się w pozycji bezpiecznej- uchwyt w pozycji pionowej



UWAGA!

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE ZBIORNIKA OCZYSZCZARKI — 10 bar.

5. Doprowadzić sprężone powietrze do wlotu zbiornika.
6. Zamknąć obydwa zawory kulowe przy zaworze RCV.
7. Zapewnić, aby nie było żadnych przecieków w systemie. Powietrze powinno wychodzić TYLKO z odpowietrznika pod dźwignią uchwytu DMH.

4.2. Prace podczas oczyszczania strumieniowo-ściernego.



UWAGA!

PODCZAS PRZERWY W PRACY NALEŻY ZAWSZE OTWIERAĆ ZAWÓR KULOWY (14 Rys. 2.1) PRZY ZAWORZE RCV.

DŹWIGNIA UCHWUTU DMH NIGDY NIE POWINNA BYĆ ZABLOKOWANA W POZYCJI PRACY. TAKIE ZABLOKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA

1. Obrócić zapadkę na uchwycie DMH i nacisnąć dźwignię (uruchomienie). Zbiornik jest pod ciśnieniem. Tylko sprężone powietrze wychodzi z dyszy.
2. Wyregulować zawór ścierniwa FSV, aby zapewnić optymalną mieszaninę powietrza i materiału ściernego. Ogólna zasada dla prac oczyszczania strumieniowo-ściernego: im mniej materiału ściernego się używa, tym lepiej.
3. Aby zatrzymać pracę, należy zwolnić dźwignię (uchwyt powraca automatycznie do swojego położenia początkowego).

4.3. Zatrzymanie oczyszczania strumieniowo-ściernego.

1. Usunąć ze zbiornika resztki materiału ściernego. W tym celu należy odłączyć dyszę i skierować wąż do odpowiedniego pojemnika na resztki materiału ściernego. Obrócić zapadkę na uchwycie DMH i nacisnąć dźwignię
2. Jeżeli po zakończeniu pracy oczyszczarka pozostaje na zewnątrz, należy przykryć ją folią plastikową, aby zapobiec dostawaniu się wilgoci do zbiornika



UWAGA!

PRZY ROZPOCZĘCIU I ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZAĆ CZY WODA ZNAJDUJE SIĘ W ZAWORZE; W TYM CELU NALEŻY WYKRĘCIĆ DOLNY KOREK. JEŻELI JEST OBCENA DUŻA ILOŚĆ WODY, NALEŻY SPRAWDZIĆ RÓWNIEŻ FILTR CAF-3.

5. Konserwacja.

5.1. Konserwacja oczyszczarki.

Wymiana zaworu zasypu ścierniwa.

Otworzyć pokrywę wyczystki rewizyjnej zbiornika oczyszczarki, aby uzyskać dostęp do zaworu zasypu ścierniwa. Wykręcić rurkę prowadzącą, w której znajduje się zawór. Założyć nowy zawór i wkręcić rurkę prowadzącą z powrotem na swoje miejsce.

Wymiana uszczelki zaworu zasypu ścierniwa.

Uszczelka jest wymieniana poprzez otwór zbiornika do napełniania. Wyciągnąć starą uszczelkę, włożyć nową do rowka i docisnąć tak, aby uszczelka znajdowała się we właściwym położeniu



UWAGA!

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY ŚCIERNE ODPOWIEDNIE DO PRAC PODCZAS OCZYSZCZANIA STRUMIENIOWO-ŚCIERNEGO.

NIGDY NIE UŻYWAĆ WILGOTNYCH, NIEPRZESIANYCH MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.

5.1. Konserwacja codzienna

1. Sprawdzać zawór sterowania pod kątem obecności wody. Jeżeli woda jest obecna należy sprawdzić stan filtra CAF-3.
2. Zapewnić, aby wkładka gumowa uchwyty DMH była w odpowiednim stanie. Jeżeli wygląda źle, należy ją wymienić, aby uniknąć uszkodzenia.
3. Zapewnić, aby węże i osprzęt nie były zużyte i były odpowiednia zamocowane.

5.1. Konserwacja comiesięczna

1. Zapewnić, aby tłumik i rura były w odpowiednim stanie
2. Zapewnić, aby nie było przecieków w żadnych połączeniach powietrznych.
3. Zdemontować zawór sterujący zgodnie z instrukcją obsługi RCV. Jeżeli wyglądają na zużyte, należy je wymienić, aby uniknąć możliwego uszkodzenia. Zamontować zawór i nasmarować ruchome części przy pomocy oleju smarowego ogólnego zastosowania.

6. Rozwiązywanie problemów.

Zatkanie.

Jeżeli ani materiał ścierny, ani powietrze nie wychodzą z dyszy, należy zmniejszyć ciśnienie, obniżyć ciśnienie w oczyszczarce, następnie zapewnić, aby dysza nie była zatkana. Jeżeli z dyszy wychodzi tylko powietrze bez materiału ściernego, należy otworzyć całkowicie zawór dozujący a następnie szybko zamknąć i otworzyć ponownie dolny zawór kulowy przewodu. Jeżeli te czynności nie zmniejszą ciśnienia w zbiorniku, należy otworzyć pokrywę wyczystki rewizyjnej i zapewnić, aby w zbiorniku nie było zanieczyszczeń (kamienie, papier itd.).

Falowanie materiału ściernego.

Podczas włączania oczyszczarki falowanie materiału ściernego jest do pewnego stopnia zjawiskiem normalnym. Jednakże, jeżeli falowanie materiału ściernego utrzymuje się, należy ustabilizować przepływ materiału ściernego poprzez szybkie zamknięcie i otworzenie dolnego zaworu kulowego przewodu. Falowanie materiału ściernego często wynika z podwyższonej zawartości wilgoci w systemie sprężonego powietrza. Instalacja dodatkowego oddzielacza wilgoci i oleju może rozwiązać ten problem.

Usuwanie wilgotnego materiału ściernego.

Aby usunąć ze zbiornika wilgotny materiał ścierny, należy odłączyć wąż do oczyszczania strumieniowo-ściernego i usunąć gumową uszczelkę łącznika węża oczyszczarki. Następnie należy otworzyć całkowicie zawór dozujący i zamknąć dolny zawór kulowy w przewodzie sprężonego powietrza oczyszczarki. Przy takim ustawieniu zaworu, tylko powietrze sprężone będzie wchodzić do zbiornika i wypchnie wilgotny materiał ścierny ze zbiornika.

Rozwiązywanie problemów z systemem RC

Poniższa lista kontroli może być użyta do określenia problemów związanych z nieprawidłowym działaniem systemu RC.

1. Należy zapoznać się instrukcją zaworu RCV.
2. Sprawdzić wszystkie węże powietrzne i połączenia, aby zapewnić, że nie ma przecieków.
3. Zapewnić, aby zawór kulowy i zawór spustowy były zamknięte.

4. Sprawdzić uchwyt DMH pod kątem przecieków powietrza.
- jeżeli zapadka nie jest wciśnięta, powietrze powinno wychodzić tylko przez odpowietrznik korpusu.
 - gdy zapadka jest wciśnięta, powietrze nie powinno wychodzić z uchwytu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Powietrze nie wychodzi z odpowietrznika w korpusie uchwytu DMH.	Podwójny wąż sterowania jest zatkany lub ściśnięty.	Odłączyć podwójny wąż sterowania i zapewnić, aby nie był zatkany.
Zawór sterowania RCV nie otwiera się.	Zawór spustowy jest ciągle otwarty.	Zamknąć zawór spustowy.
	Zasilanie powietrza do oczyszczarki strumieniowo-ściernej jest niedostateczne.	Zdemontować zawór sterowania, wszystkie części powinny łatwo się obracać.
Zawór zdalnego sterowania RCV nie zamyka się.	Kanały uchwytu DMH są zatkane.	Wyjąć uchwyt i wyczyścić go.
	Niepoprawne połączenie podwójnego węża sterowania.	Sprawdzić połączenia i zmienić je, gdy są nieprawidłowe.
	Awaria zaworu sterowania.	Zdemontować zawór i zapewnić, aby działał poprawnie.

7. Parametry techniczne.

Typ zbiornika		DBS-25-10 FSV/RC	DBS-40-10 FSV/RC	DBS-50-10 FSV/RC
Objętość	V (l)	25	40	50
Ciśnienie obliczone	P (MPa)	1,0	1,0	1,0
Maksymalne ciśnienie robocze	PS (Bar)	10	10	10
Maksymalne ciśnienie próbne	PT (bar)	14,3	14,3	14,3
Minimalna temperatura robocza	TSmin (°C)	-10	-10	-10
Maksymalna temperatura robocza	TSmax (°C)	50	50	50
Ładunek korozji	c ₂ (mm)	0,5	0,5	0,5
Media		powietrze + materiały ściernie	powietrze + materiały ściernie	powietrze + materiały ściernie
Numer kategorii notyfikacyjnej		1433	1433	1433
Klasa zagrożenia		III	III	III
Moduł		F	F	F

7.1 Zakres zastosowań.

Zbiorniki ciśnieniowe są przeznaczone do użycia wyłącznie z mediami i w zakresie parametrów wymienionych w tabeli powyżej. Stosowanie w innym celu jest zabronione.

8. Ustawienie i instalacja.

1. Zbiorniki mogą być ustawiane w pomieszczeniach i na zewnątrz pod zadaszeniem. Przepisy i normy bezpieczeństwa oraz przepisy i normy przeciwpożarowe, w zależności od stosowanych mediów, muszą być przestrzegane podczas wyboru miejsca ustawienia. Podczas ustawienia na zewnątrz, minimalna i maksymalna temperatura robocza musi być zachowana.
2. Zbiorniki muszą być instalowane w taki sposób, aby one, cały osprzęt i części były dostępne dla kontroli, prób, konserwacji i czyszczenia, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Tabliczka modelu musi być dostępna i utrzymywana w czystości, aby zapewnić czytelność.
3. Zbiornik musi być ustawiony na podłożu o stabilności odpowiedniej.

8.1. Ustawienie zbiornika do pracy.

A. Warunki dla ustawienia zbiornika do pracy.

Zbiornik może być ustawiony do pracy, w tym prac próbnych, jeżeli:

- system i wyposażenie są kompletne, przetestowane i spełniają wymagania zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi normami
- jego stan nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska.

B. Procedura przed uruchomieniem oczyszczarki.

Przed zamknięciem zbiornika, należy upewnić się, że nie ma w środku zanieczyszczeń lub przedmiotów.

Upewnić się, że pokrywa wyczystki i kołnierze mają odpowiednią liczbę śrub, śruby są poprawnie zamontowane i są dokręcone

C. Uruchomienie.

Jeżeli inaczej nie podano w instrukcjach dotyczących uruchomienia zbiornika, zawór sterowania musi otwierać się w taki sposób, aby ciśnienie nie wzrastało z większą szybkością niż 5 barów na minutę a temperatura nie przekroczyła wartości określonej dla uruchamiania zbiornika. Unikać nagłych zmian ciśnienia lub temperatury, gdyż może to spowodować niekorzystne naprężenia.

Zawsze obserwować zbiornik, zawory i osprzęt podczas uruchamiania systemu. W przypadku występowania problemów, np. przecieków lub pęknięć, zbiornik

musi być natychmiast zatrzymany. Zbiorniki nie mogą być pod ciśnieniem podczas transportu.

D. Praca ze zbiornikiem.

Zbiornik musi zostać natychmiast zatrzymany jeżeli:

- jest awaria lub uszkodzenie wyposażenia bezpieczeństwa (np. zatkanie zaworu bezpieczeństwa) lub awaria miernika poziomu itp.,
- jest bezpośrednie zagrożenie wypadkiem lub problemem podczas kontynuowania pracy,
- wystąpią jakiegokolwiek nadzwyczajne zjawiska podczas pracy, których przyczyna nie może być wykryta lub usunięta,
- pojawiają się pęknięcia,
- wystąpi odkształcenie ścianki zbiornika,
- temperatura przekroczy maksymalną temperaturę roboczą,
- jest przeciek w połączeniu,
- we wszystkich przypadkach wymienionych w niniejszym podręczniku, które zalecają operatorowi wyłączenie.

9. Obsługa oczyszczarki.

Tylko osoby spełniające poniższe wymagania mogą obsługiwać zbiornik:

- jest pełnoletnia i zdolna do wykonywania takiej obsługi,
- zna dobrze obowiązujące przepisy i zasady obsługi zbiornika, została przeszkolona praktycznie.

9.1. Obowiązki i odpowiedzialność operatora.

Osoba wyznaczona do obsługi zbiornika jest zobowiązana:

- znać dobrze wszystkie urządzenia i wyposażenie zapewniające bezpieczną pracę i ich stosowanie oraz być w stanie odpowiednio reagować w nadzwyczajnych okolicznościach, aby przywrócić bezpieczeństwo,
- zgłaszać natychmiast swojemu przełożonemu każdy problem, uszkodzenie i nadzwyczajne przypadki występujące podczas obsługi zbiornika lub jego wyposażenia oraz zatrzymać zbiornik, gdyby dalsza praca mogłaby być niebezpieczna,
- brać udział w sprawdzaniu i kontrolach zbiornika, aby znać jego stan,
- sprawdzać i poddawać próbom wyposażenie zgodnie z zaleceniami,
- dokumentować obsługę zgodnie z przepisami.

9.2. Kontrole i próby zbiornika. Dokumentacja kontroli.

Zbiornik musi być poddawany następującym próbom i kontrolom:

- zewnętrzna kontrola podczas pracy,
- kontrola wnętrza,
- próba szczelności,
- próba ciśnieniowa

Próby muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych.

10. Czyszczenie, konserwacja i naprawa zbiornika.

10.1 Czyszczenie i konserwacja zbiorników.

Sposób czyszczenia i środki czyszczące muszą być takie, aby nie uszkodziły ścianek zbiornika i nie narażały pracowników.

Zbiornik musi być czyszczony oraz być pokryty na zewnątrz odpowiednią warstwą farby, która zabezpiecza go przed wpływami środowiska.

Wyłącznie specjalnie wyszkolone i doświadczone osoby mogą obsługiwać zbiornik i elementy systemu, w tym wyposażenie bezpieczeństwa

10.2 Naprawa zbiorników.

Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek napraw, prac spawalniczych przy zbiorniku oraz ingerowania w części obciążone nadciśnieniem roboczym. Remonty i montaż zbiornika ciśnieniowego mogą wykonywać tylko osoby do tego uprawnione.